

Instrukcja korzystania z sauny

1. Włączyć przełącznik ON/OFF, by uruchomić saunę
2. Ustawić żądaną temperaturę za pomocą przycisku TEMPERATURE
3. Ustawić TIMER, by wybrać odpowiedni czas pracy urządzenia.
4. Po zakończeniu sesji w saunie, wyłączyć wewnętrzne oświetlenie

Środki ostrożności przy korzystaniu z sauny

1. Aby zapobiec pożarowi, **nie trzymać** ręczników ani innych palnych materiałów w pobliżu elementów grzejnych.
2. **Nie spryskiwać wodą** elementów grzejnych – może to grozić porażeniem elektrycznym i uszkodzeniem urządzenia.
3. Aby uniknąć oparzeń lub porażenia elektrycznego **nie dotykać** ani **nie używać** żadnych metalowych akcesoriów do obsługi pokrywy siatkowej elementów grzejnych.
4. Podczas pobytu w saunie **nie dotykać palącej się żarówki**. Jeśli trzeba wymienić żarówkę, należy wyłączyć oświetlenie, poczekać do wyłączenia sauny i aż żarówka będzie chłodna.
5. Z sauny **nie mogą** korzystać osoby **będące pod wpływem alkoholu**.
6. **Nie wpuszczają** do sauny zwierząt domowych.
7. **Nie korzystają** z sauny w przypadku gdy mamy otwarte rany, choroby oczu czy silne lub świeże oparzenia.
8. **Nie przebywają** w saunie dłużej niż 40 minut. Zbyt długie wystawianie się na wysokie temperatury może być niebezpieczne dla zdrowia.
9. Osoby starsze i osłabione, zwłaszcza cierpiące na jakieś dolegliwości, kobiety w ciąży i małe dzieci **nie mogą** korzystać z sauny. Dzieci powyżej 6 roku życia muszą znajdować się zawsze pod kontrolą osób dorosłych.
10. Osoby z dolegliwościami zdrowotnymi powinny przed rozpoczęciem korzystania z sauny **zasięgnąć porady lekarskiej**.

Rady dotyczące użytkowania sauny

1. Gorący prysznic lub ciepła kąpiel przed korzystaniem z sauny spowodują większe pocenie się.
2. Przed rozpoczęciem sesji w saunie, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu należy zawsze pić dużo wody, by uzupełnić stracone płyny.
3. Jeśli w saunie jest zbyt duszno należy otworzyć sufitowy otwór wentylacyjny lub drzwiczki frontowe.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.

www.hyundai-electronics.pl